AMPLIFICA ZETA BV2001

MODEL

SERVICE MANUAL

INTEK
548 SX











SCHEMA ELETTRICO A BLOCCHI


Q101, 102, 103, 202
Q303 : MPS 3426 (C)
Q205, 206, 207 : MPS 9634 (D)
Q201 : MPS 9634 (C)
Q203 : MPS 9418 (T)
Q204 : MPS 9681 (T)
Q304 : 2SC 2314
Q305 : 2SC 2078 (E)
Q105, 107, 208 : KTC 1815GR
Q104 : MPS 9623 (H)
Q105 : MPS 9623 (I)
Q208 : KTC 1815 (GR)
Q401 : KTA 1015 (Y)
RF GAIN 50KB VR1
VR2 10KC SQ
MIC GAIN VR4, 50KB
SW 1 BCD CODE 40CH SW
R501-R514 1K X 14
40
10.24 MHz
IC 1 LC7120
IC 2 KA7217AP
IC 3 AN 240
IC 4 TA7310P
T201
J1 MIC
J2
J2 EXT SP
J3 PA SP
J4 ANT
J5
SW-1 FILTER
SW-2 OFF-ON/VOX
SW-3A
SW-3B
SW-4A
SW-4B
VR3 50KA AF VOL
SP
TX LAMP LED-1
PL LAMP 6.3/70mA
AM LAMP LED 2
FUSE 2A
POWER DC 13.8V
CB
PA
AM
FM
HI
LO